

## A - Prender as tomadas em carga ao tubo da cabeceira



Que ficam nos locais por onde saem cada uma das linhas de rega, ou seja, duas por canteiro (de 60cm) e uma para cada bordadura



Não esquecer de colocar o "oring" (argola de borracha)

## B - Fazer os furos no tubo da cabeceira



O furo tem que ser igual ou inferior ao buraco da tomada em carga e cuidado para não a danificar quando for feito



Broca para metal + Parafusadora

## C - Enroscar as válvulas (torneiras) nas tomadas em carga



**ATENÇÃO:**

em todas as roscas colocar um pouco de fita teflon para ajudar a vedar